

Návod na použití třífrekvenční cívky NEL pro detektory Minelab řady X-Terra

1. Připojte hledací cívku NEL k detektoru.
2. Zapněte detektor stiskem tlačítka «On/Off».



-jeden stisk

3. Aktuálně nastavenou frekvenci zjistíte:

a) stiskněte tlačítko «Menu>Select»,



-jeden stisk

b) pak stiskněte a držte tlačítko «Přijmout/Odmítnout».



-stiskněte a držte

Zobrazení na displeji:	Charakteristiky cívky:	
	Double-D cívka «Low frequency»	
	3 kHz	Nízká frekvence
	7,5 kHz	Standardní frekvence
	18,75 kHz	Vysoká frekvence

4. Změnu provozní frekvence provedete zapnutím a vypnutím detektoru kovů v intervalu do dvou sekund. Při vypnutí a zapnutí v intervalu delším než dvě sekundy se provozní frekvence nemění (zůstává naposledy zvolená frekvence).

